

Art. 33647

Eisenhower

Allvädersjacka

Lagervara

Beställningsvara

1		Längdgrupp 165-175 cm					
Storlek - Herr		76/80	84/88	92/96	100/104	108/112	116/120
Storlek - Dam		32/34	36/38	40/42	44/46	48/50	
2	Bystmått - Kropp	80	88	96	104	112	120
3	Bystmått - Plagg	118	126	134	142	150	158

1		Längdgrupp 175-185 cm					
Storlek - Herr			42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
Storlek - Dam			L36-38	L40/42	L44/46	L48/50	
2	Bystmått - Kropp		88	96	104	112	120
3	Bystmått - Plagg		126	134	142	150	158

1		Längdgrupp 185-195 cm						
Storlek - Herr				146/148	150/152	154/156	158/160	162/164
2	Bystmått - Kropp			96	104	112	120	128
3	Bystmått - Plagg			134	142	150	158	160

1		Längdgrupp 195-205 cm						
Storlek - Herr				246/248	250/252	254/256	258/260	262/264
2	Bystmått - Kropp			96	104	112	120	128
3	Bystmått - Plagg			134	142	150	158	166

Använd ovanstående tabeller för att mäta upp vilken som är DIN storlek.

1. Börja med att kolla vilken **Längdgrupp** du tillhör.
2. Mät därefter ditt bystmått direkt mot huden med ett måttband, detta mått står angivet i tabellerna som **Bystmått – Kropp**.
3. Vi har lagt till rörelsevidd till jackan, angivet som **Bystmått - Plagg** nedan. Vill du kontrollmäta detta mått tar du fram en motsvarande jacka som du tycker är bekväm att bära och mäter **Bystmåttet – Plagg** för att få en uppfattning om förhållandet.
4. Din storlek finns angiven i raden märkt **Storlek – Herr** respektive **Storlek – Dam**. Vid order via hemsidan är dock motsvarande storlekar **sammanslagna** till en och samma artikel.